



# DK-B317

高速全電腦提花織襪機



## 大康織機股份有限公司

總公司/ 台灣彰化市中山路一段1號

TEL: 886-4-7627171 FAX: 886-4-7622274

E-MAIL: sales@dakong.com.tw

網址: [www.dakong.com](http://www.dakong.com)


## DA KONG ENTERPRISE CO., LTD.

HEAD OFFICE/ NO.1, SEC.1, CHUNG SHAN ROAD,  
CHANG HWA CITY, TAIWAN

TEL: 886-4-7627171 FAX: 886-4-7622274

E-MAIL: sales@dakong.com.tw

WEBSITE: [www.dakong.com](http://www.dakong.com)



通過ISO 9001認證



## SERIES DK-B317

為全電腦式單針筒提花織襪機，有織造更多顏色和浮花效果之圖形與多口高產能之特色。廣泛適用於織造各式新款、男、女、孩童之長襪、短襪、褲襪、醫療健康襪、毛圈運動襪、髮圈、護腕、頭帶等產品。

### 主要特點與功能：

- ▶ 具UPS不斷電系統，發生停電時可維持編織記憶程式和動作，來電時續完成編織，降低損耗之高效能電控箱。
- ▶ 每台皆內置一只USB傳輸裝置，方便資料讀取。
- ▶ 日本WAC先進高速電子陶瓷選針器。
- ▶ 打跟採雙挑、雙撇針設計，使產能與品質皆高於傳統單撇針式。
- ▶ 超多色設計，最高達 1主口（8紗道）+ 1 副口（4紗道）+ 5 口提花色（14色）。（主副口皆配選針器）
- ▶ 可織雙路紗 + 單橡筋。（2圈綿 + 1圈橡筋）
- ▶ 橡筋紗由步進馬達控制進紗量，可織出多變化筒徑，並提供雙色使用。
- ▶ 自動潤滑系統，採電腦微控噴油器。
- ▶ 有多種語言可供客戶依需要選擇來顯示故障訊息、處理參考方式、生產數量、速度等資料，透過機器上LCD來顯示，使操作者容易掌握機器狀態。
- ▶ 織物密度、速度、長度、尺寸、件數、圖形、Chain Program等，可直接透過機器上控制面板做設定或修正。
- ▶ 較大記憶容量，可同時儲存多種圖形與尺寸於織機。
- ▶ 新一代繪圖系統，操作便捷、易學易懂、功能齊全。PIC與BMP檔均通用。



型號	針筒直徑	功能	選針器	主口+提花口數 (每口線子數)	針數範圍	運轉速度 (RPM)	動力需求		淨重/毛重 (KG.)	佔地面積及 包裝規格(公分) (長X寬X高)
							驅動馬達	吸風馬達 (選配)		
DK-B317	4 1/8"	平面 單用	7	2 + 5 (8,4) + (3,3,3,3,2)	56N - 240N	220 - 300	0.85 KW	0.75 KW	300 / 410	佔地 160 X 120 X 240cm
		毛 / 平 雙用	7	2 + 5 (8,4) + (3,3,3,3,2)	56N - 200N	220 - 280 (毛圈) 250 - 300 (平面)	0.85 KW	1.1 KW	300 / 410	包裝 124 X 97 X 192cm

運轉速度會因紗線、成圈樣式、潤滑等條件而改變。